



AirPlay BOX

Εγχειρίδιο



Λεπτομέρειες προϊόντος

Τα κινητά τηλέφωνα και οι συσκευές HDTV επίπεδης οθόνης υποστηρίζουν όλες τις διεπαφές κινητών τηλεφώνων και επίπεδων οθονών. Μέσω των ρυθμίσεων WiFi μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προβολή περιεχομένου σε κινητό τηλέφωνο ή σε επίπεδη οθόνη σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας ή προβολέα. Είδη προβολής, όπως ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα, μουσική, βίντεο, ήχος, φωτογραφίες, πρόγραμμα περιήγησης Safari, πρόγραμμα περιήγησης Chrome και άλλα περιεχόμενα μπορούν να εφαρμοστούν. Δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιείτε μικρή οθόνη Act για να ψυχαγωγηθείτε. Από δω και πέρα μπορείτε να μοιράζεστε στιγμές ευτυχίας με την οικογένεια και τους φίλους σας μέσω αυτού του προϊόντος.


*Υποστηρίζει IOS 8.0 ή το πιο πάνω σύστημα και είναι συμβατό με τις ακόλουθες συσκευές: iPhoneXR/XS/XSMax/X/8P/8/11/11PRO, iP7Plus, iP7, iP6sPlus, iP6S, iP5, iP5s, ip5SE, iRotouch και όλα τα iPad με φωτεινή διεπαφή.

*Υποστηρίζει Android 6.0 ή το πιο πάνω σύστημα, όπως Samsung, Huawei, VIVO, OPPO, Millet, OnePlus, SMARTISAN, MEIZU κλπ.

*Υποστηρίζει εμφάνιση HDTV και VGA ταυτόχρονα

Προδιαγραφές:	Παράμετρος
Κύριο τσίπ:	DII350C
Συχνότητα λειτουργίας WiFi:	G/2.4G
Σύστημα λειτουργίας:	Android 6.0 Lite
RAM:	256MB
Μνήμη:	256MB
Ανάλυση:	1080P
Ταχύτητα μετάδοσης:	Βασικός ρυθμός 1Mbps σε λειτουργία LE
Πρότυπο πρωτοκόλλου	802.11a
Συσκευή διεπαφής:	HDTV/ USB/ Micro
Μετατροπή βίντεο:	WMV/ AV/ 3GP/ MP4
Ισχύς:	5V/ 1A

Εισαγωγή



Διάγραμμα σύνδεσης



Βήματα λειτουργίας συστήματος iOS

Μέθοδος 1: Απευθείας σύνδεση iOS (Δεν απαιτείται WiFi. Εάν χρειάζεται WiFi, παρακαλώ ανατρέξτε στη μέθοδο 2)

1. Πατήστε WiFi στη σελίδα ρυθμίσεων, βρείτε το hotspot AnyCast-xxxx για να συνδέσετε τη συσκευή.

Για παράδειγμα, AnyCast-xxxx, προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης 12345678



2. Σύρετε την οθόνη στο Κέντρο Ελέγχου Συσκευής Apple. Πατήστε στην εικόνα οθόνης και επιλέξτε τη συσκευή Cast 2 σε 1.




Σημείωση: Εάν η συσκευή Apple δεν συνδέεται στο WiFi, μπορεί να αντικατοπτρίσει μόνο τοπικά δεδομένα ή μπορεί να γίνει χρήση του δικτύου λειτουργιών για να αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Μέθοδος 2: Σύνδεση του συστήματος iOS στο δρομολογητή

1. Πατήστε WiFi στη σελίδα ρυθμίσεων, βρείτε το hotspot AnyCast-xxxx για να συνδέσετε τη συσκευή (εάν χρησιμοποιήσατε τη μέθοδο 1 για σύνδεση, παρακαλώ βγείτε από την “Εικόνα Καθρέφτη” (“Mirror image”)).
2. Ανοίξτε τον περιηγητή, εισάγετε 192.168.68.1 και μπειτε στη σελίδα ρυθμίσεων όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες




Πατήστε το WiFi
εικονίδιο



Πατήστε
Σάρωση- Scan



Επιλέξτε το WiFi
οικίας



Εισάγετε τον
κωδικό
πρόσβασης WiFi

3. Σύρετε την οθόνη στο Κέντρο Ελέγχου Συσκευής Apple. Πατήστε στο εικονίδιο οθόνης και επιλέξτε συσκευή AnyCast-xxxx.

(Σημείωση: ανοίξτε την εφαρμογή βίντεο και πατήστε  για να στείλετε την εφαρμογή βίντεο στη μεγάλη οθόνη χωρίς να επηρεάσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου)

Βήματα λειτουργίας συστήματος Android

Μέθοδος 1: Απευθείας σύνδεση Android

Ανοίξτε τη λειτουργία προβολής του κινητού τηλεφώνου/ τάμπλετ, αναζητήστε και συνδέστε τη συσκευή AnyCast-xxxx.

Διαδρομή λειτουργίας προβολής για διαφορετική συσκευή

Huawei: Πτυσσόμενο μενού- ασύρματη προβολή/ πολλαπλή οθόνη

Millet: Ρυθμίσεις- περισσότεροι τρόποι να συνδεθείτε- ασύρματη προβολή

VIVO: Ρυθμίσεις- περισσότεροι τρόποι να συνδεθείτε- ασύρματη προβολή

OPPO: Ρυθμίσεις- περισσότεροι τρόποι να συνδεθείτε- ασύρματη προβολή/ πολλαπλή προβολή

MEIZU: Ρυθμίσεις- προβολή- οθόνη προβολής

Lenovo: Ρυθμίσεις- προβολή- ασύρματη προβολή

Samsung: Σύρετε το κινητό από πάνω προς τα κάτω- Έξυπνη προβολή

SMARTISAN: Ασύρματο δίκτυο- ασύρματη προβολή

Nubla: Προβολή οθόνης

Μέθοδος 2: Σύνδεση του συστήματος Android στο δρομολογητή

1. Πατήστε WiFi στη σελίδα ρυθμίσεων, βρείτε το hotspot AnyCast-xxxx για να συνδέσετε τη συσκευή (εάν χρησιμοποιήσατε τη μέθοδο 1 για σύνδεση, παρακαλώ βγείτε από την “Εικόνα Καθρέφτη” (“Mirror image”). Πατήστε το κουμπί Επαναφοράς (Reset) για 3 δευτερόλεπτα).

2. Ανοίξτε τον περιηγητή, εισάγετε 192.168.68.1 και μπειτε στη σελίδα ρυθμίσεων όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες




Πατήστε το WiFi
εικονίδιο



Πατήστε
Σάρωση- Scan



Επιλέξτε το WiFi
οικίας



Εισάγετε τον
κωδικό
πρόσβασης WiFi

3. Αφού ολοκληρώσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις, ανοίξτε την εφαρμογή βίντεο, πατήστε  για να στείλετε την εφαρμογή βίντεο στη μεγάλη οθόνη. Δεν επηρεάζει άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου.